



MANUAL DE INSTALACIÓN

RED DE JUEGO

Pista de Pádel

Guía sencilla para el cliente final

Medidas y normativa · Herramientas y materiales · Montaje paso a paso

1. Introducción

Gracias por confiar en PADELCOR Instalaciones Deportivas. Este manual explica, de forma sencilla, cómo instalar correctamente la red de juego en su pista de pádel. La red es un elemento reglamentario: colocarla a la altura y con la tensión adecuadas es imprescindible para que el juego sea correcto y para prolongar la vida útil del producto.

Le recomendamos leer el manual completo antes de comenzar y realizar el montaje entre dos personas. No se necesitan conocimientos técnicos avanzados: basta con seguir los pasos y respetar las medidas oficiales que se indican a continuación.

Consejo: conserve este manual. Le será útil para las revisiones y el retensado periódico de la red.

2. Medidas y normativa

La red de pádel se coloca en el centro de la pista, dividiéndola en dos mitades iguales, y se fija a los dos postes laterales. Debe respetar las siguientes medidas oficiales establecidas por el reglamento de la Federación Internacional de Pádel (FIP):

CARACTERÍSTICA	MEDIDA / DATO OFICIAL
Longitud total de la red	10 metros (ancho de la pista)
Altura en los extremos (postes)	0,92 metros
Altura en el centro	0,88 metros
Banda superior	Cinta de tela blanca reforzada
Material de la malla	Fibra sintética (polietileno / poliéster)
Luz de malla	Suficientemente cerrada para que no pase la bola
Fijación	A los dos postes laterales, tensada

Puntos clave de la normativa

- La red mide 10 metros de largo y se instala tensada de poste a poste, cruzando toda la anchura de la pista.
- La altura correcta es de 0,92 m en los extremos (junto a los postes) y de 0,88 m en el centro. Es normal y reglamentario que la parte central quede ligeramente más baja.
- El borde superior lleva una banda de tela blanca reforzada que da rigidez y permite ajustar la tensión.
- Compruebe siempre la altura con un metro o con una varilla medidora, tanto en los extremos como en el centro.

Nota: PADELCOR suministra redes homologadas conforme a la normativa FIP/FEP vigente. Verifique que la referencia de su red coincide con la de su pedido antes de instalarla.

3. Herramientas y materiales necesarios

Antes de empezar, prepare todo lo necesario. La red se entrega con sus elementos de fijación; las herramientas son de uso doméstico habitual.

Incluido con la red PADELCOR

- Red de juego de pádel (10 m) con banda superior reforzada.

Herramientas que debe aportar el cliente

- Metro o cinta métrica (imprescindible para comprobar las alturas).
- Cutter
- Llave inglesa
- Destornillador
- Guantes de trabajo (recomendado).
- Un ayudante: el montaje es mucho más fácil y seguro entre dos personas.

Importante: asegúrese de que los dos postes existentes están correctamente instalados, verticales y firmes en el suelo antes de colocar la red.

4. Montaje paso a paso

Siga estos pasos en orden. Realice el montaje sin prisa y compruebe las medidas al final.

Nota; los pasos y detalles del montaje, pueden variar dependiendo del sistema de tensado existente.

PASO 1 Desembale y extienda la red

Saque la red de su embalaje y extiéndala sobre una superficie limpia junto a la pista, con la banda blanca reforzada hacia arriba. Compruebe que no presenta daños y que están todos los accesorios de fijación.

PASO 2 Identifique los postes y el centro

Localice los dos postes laterales (uno a cada lado de la pista) y el punto central. La red se colocará tensada entre ambos postes, cruzando el centro de la pista.

PASO 3 Fije un extremo al primer poste

Sujete uno de los extremos de la red al poste correspondiente utilizando el sistema de fijación suministrado 1 polea (parte de arriba) + gancho o sujeción (parte de abajo). Deje la banda superior a la altura del punto de anclaje del poste. Nota se adjunta imagen

PASO 4 Pase la red hasta el otro poste

Con ayuda de otra persona, lleve el otro extremo de la red hasta el segundo poste, manteniéndola recta y sin retorcer. Enganche el borde superior 1 polea + tensor(sistema de tensado) parte de abajo. Nota de adjunta imagen

PASO 5 Tense la banda superior

Gire el tensor con la manivela, poco a poco, hasta que la red quede firme y sin arrugas. No la tense en exceso: debe quedar recta, pero sin forzar la banda ni los postes.

PASO 6 Ajuste y compruebe las alturas

Con el metro, compruebe que la altura es de 0,92 m en los extremos y de 0,88 m en el centro. Corrija la tensión si es necesario hasta lograr estas medidas.

PASO 7 Fije las partes laterales

Para sujetar la red en las partes laterales, fíjela con el cordel o cuerda incluida en la red, entrelazándola en el cable o varilla metálica existente.

5. Comprobación final

Antes de usar la pista, repase esta lista rápida:

- La altura en los extremos es de 0,92 m. ✓
- La altura en el centro es de 0,88 m. ✓
- La red está recta, sin arrugas ni zonas descolgadas. ✓
- Ambos extremos están bien fijados a los postes. ✓
- La banda superior está tensada de forma uniforme. ✓
- La parte inferior no se levanta con facilidad. ✓

Si todo es correcto, la red está lista para el juego. Le recomendamos revisar la tensión y las alturas periódicamente, ya que la red puede ceder ligeramente con el uso.

6. Contacto

Para cualquier duda sobre la instalación, el mantenimiento o la garantía de su red, puede ponerse en contacto con PADELCOR Instalaciones Deportivas.

PADELCOR Instalaciones Deportivas Correo: padelcor@gmail.com whassap;
--